



GUIDA UTILE

1. Scegli il tuo plotter
2. Crea un account
3. Registra la macchina
4. Scarica il programma
5. Collega la macchina al computer
6. Scegli un disegno
7. Imposta il materiale
8. Monta la lama
9. Carica il materiale
10. Invia il taglio

MACCHINE DISPONIBILI

I plotter da taglio Silhouette disponibili sono i seguenti e hanno caratteristiche molto simili tra loro. La scelta del plotter si baserà quindi sull'area di taglio che va dal formato A4 a 61cm in larghezza, sul colore e sulle lame che può montare.

- **Silhouette PRORTRAIT** colore BIANCO (larghezza A4) - Strumenti compatibili: Autoblade, 1mm Manual Blade, 2mm Manual Blade, 2mm Kraft Blade, Pen Holder
- **Silhouette CAMEO 4** colore BIANCO (larghezza 30cm) - Strumenti compatibili: Autoblade, 1mm Manual Blade, 2mm Manual Blade, 2mm Kraft Blade, 3mm Kraft Blade, Rotary Blade, Punch Tool, Pen Holder
- **Silhouette CAMEO 4** colore NERO (larghezza 30cm) - Strumenti compatibili: Autoblade, 1mm Manual Blade, 2mm Manual Blade, 2mm Kraft Blade, 3mm Kraft Blade, Rotary Blade, Punch Tool, Pen Holder
- **Silhouette CAMEO 4** colore ROSA (larghezza 30cm) - Strumenti compatibili: Autoblade, 1mm Manual Blade, 2mm Manual Blade, 2mm Kraft Blade, 3mm Kraft Blade, Rotary Blade, Punch Tool, Pen Holder
- **Silhouette CAMEO PLUS** colore BIANCO (larghezza 37cm) - Strumenti compatibili: Autoblade, 1mm Manual Blade, 2mm Manual Blade, 2mm Kraft Blade, 3mm Kraft Blade, Rotary Blade, Punch Tool, Pen Holder
- **Silhouette CAMEO PRO** colore BIANCO (larghezza 61cm) - Strumenti compatibili: Autoblade, 1mm Manual Blade, 2mm Manual Blade, 2mm Kraft Blade, 3mm Kraft Blade, Rotary Blade, Punch Tool, Pen Holder

Silhouette Cameo® 4



Silhouette Cameo® 4
Classic White Edition
SILH-CAMEO-4-WHT-ST



Silhouette Cameo® 4
Midnight Black Edition
SILH-CAMEO-4-BLK-ST



Silhouette Cameo® 4
Blush Pink Edition
SILH-CAMEO-4-PNK-ST

Silhouette Portrait™ 3



Silhouette Portrait™ 3
SILH-PORTRAIT-3-ST

Silhouette Cameo® Plus



Silhouette Cameo® Plus
SILH-CAMEO-4-PLUS-ST

Silhouette Cameo® Pro



Silhouette Cameo® Pro
SILH-CAMEO-4-PRO-ST

INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA

Dopo aver acquistato il plotter è fondamentale installare il programma Silhouette Studio per poter inviare i tagli alla macchina. Prima di scaricare il software bisogna creare un account. Per farlo basta cliccare sul seguente link e cliccare su **CREARE UN PROFILO**

<https://www.silhouetteamerica.com/setup/it>

Register a NEW Machine

Per registrarti e configurare la tua nuova macchina dovrai accedere.

REGISTRATI

Non hai ancora un account?

La creazione di un account è GRATUITA. Ciò ti consentirà di registrare la tua macchina, scaricare contenuti digitali dal Silhouette Design Store e molto altro.

Se hai già registrato uno strumento o impostato un account tramite SilhouetteDesignStore.com, hai già un account e puoi utilizzare le stesse informazioni di accesso!

CREARE UN PROFILO

Compilare tutti i dati richiesti nella parte destra dello schermo alla voce DON'T HAVE AN ACCOUNT? SIGN UP FREE.

x

ACCOUNT SIGN IN

SIGN IN

Email Address:

silhouette@necchi.it

Password:

.....

Forgot password?

SIGN IN

DON'T HAVE AN ACCOUNT? SIGN UP FREE.

YOUR SILHOUETTE ACCOUNT CAN BE USED TO:

- Register your Silhouette tools.
- Apply software license keys onto your account.
- Access your Silhouette library on your various devices
- Access the SilhouetteAmerica.com website to purchase Silhouette products.
- Download designs, fonts, and other digital content from the Silhouette Design Store

Name:

Email Address:

Le informazioni da inserire sono

- NOME
- INDIRIZZO E-MAIL
- CONFERMA INDIRIZZO E-MAIL
- PASSWORD
- CONFERMA PASSWORD
- LINGUA (scegliere tra Inglese, Francese, Tedesco, Portoghese, Spagnolo)
- VALUTA
- FUSO ORARIO

Le caselle da spuntare sono

- INVIO DI NEWSLETTER (facoltativo)
- ACCETTAZIONE POLITICA SULLA PRIVACY (obbligatorio)
- ACCETTAZIONE TERMINI E CONDIZIONI (obbligatorio)
- DICHIARAZIONE DI AVERE PIÚ DI 13 ANNI (obbligatorio)
- DICHIARAZIONE DI NON ESSERE UN ROBOT (obbligatorio)

Dopodichè cliccare su CREATE ACCOUNT

Si aprirà un'altra pagina dove bisogna inserire i propri dati per registrare la macchina

INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA SILHOUETTE

Please enter your address information:

Indirizzo:	
City:	
Stato / Provincia:	v
Zip / Codice postale:	
Nazione:	v

Dopo aver inserito i propri dati personali cliccare su CONTINUA e inserire i dati riguardanti la macchina

INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA SILHOUETTE

Register a NEW Machine

Inserisci il numero di serie della macchina e le informazioni di acquisto.

Numero di serie:	
Data di acquisto:	
Nome del negozio:	
Paese del negozio:	v

Review Setup Information

Review setup information for other machines

Your Registered Machines

> All Machines

Dopo aver inserito i dati riguardanti la macchina cliccare su CONTINUA. L'account verrà creato e sarà possibile scegliere tra due opzioni: OTTIENI IL SOFTWARE e IMPARA AD USARE LA TUA SILHOUETTE


OTTIENI IL SOFTWARE

IMPARA A USARE LA TUA SILUETTA

1) OTTIENI IL SOFTWARE

Cliccando su questo pulsante si viene reindirizzati alla pagina dove poter scaricare il software Silhouette Studio. La pagina per il download è la seguente

<https://www.silhouetteamerica.com/software>



Other Software



Se si clicca sul pulsante LEARN MORE si verrà reindirizzati ad una pagina in inglese che spiega le funzionalità del software. Il link di questa pagina è il seguente

<https://www.silhouetteamerica.com/software/ss>

Prima di scaricare il software verificare che il proprio computer abbia i requisiti necessari. Per conoscere i requisiti richiesti cliccare su SYSTEM REQUIRMENTS per venire reindirizzati alla pagina seguente <https://www.silhouetteamerica.com/software/ss>

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

Silhouette Studio

Minimum system requirements for Silhouette Studio are as follows:

- **Operating System:** PC (Windows 8 and higher) OR Mac (OS X 10.14 and higher)

- **Internet connection:** Strongly recommended for updates and access to the [Silhouette Design Store](#).

Required to activate a [license key](#) for upgrading

- **RAM:** 4 GB of RAM
- **Processor:** 2 GHz (or faster) processor speed
- **Memory:** 2 GB hard disk space
- **USB Port:** USB 2.0 Port (or higher)


Silhouette Studio è un'applicazione desktop per PC e Mac. Non è supportata per Chromebook, iPad, e altri tablet o dispositivi mobili.

Una volta verificato che il computer supporti il software si può procedere con il download del programma Silhouette Studio.

Cliccare sul pulsante DOWNLOAD.

Il download richiede circa 30 secondi. Una volta scaricato l'esecutivo (si tratta di un file .exe per Windows e .dmg per Mac) cliccare sul file per avviarlo e seguire le istruzioni a video per eseguire l'installazione.

Dopo l'installazione sarà possibile aprire il programma. La versione che si è scaricata è la versione Standard BASIC EDITION e si presenta con la seguente interfaccia. Durante la prima apertura del programma si verrà guidati step by step per configurare diversi parametri come il tipo di tappetino usato, il tipo di caricamento, ecc. Seguire gli step guidati.



Chi lo desidera può acquistare l'upgrade alle seguenti versioni:

- DESIGNER EDITION
- DESIGNER EDITION PLUS
- BUSINESS EDITION

Per acquistare l'upgrade e conoscere prezzi ed eventuali promozioni cliccare qui

<https://www.necchishop.com/categoria-prodotto/marche/silhouette/software-silhouette/>

Nella seguente tabella sono riportate tutte le caratteristiche a confronto. Per ogni funzione è possibile guardare il tutorial di riferimento (in inglese) cliccando sul relativo link.

FUNZIONI PRESENTI IN TUTTE LE VERSIONI

CARATTERISTICHE	BASIC EDITION	DESIGNER EDITION	DESIGNER + EDITION	BUSINESS EDITION	VIDEO
CREARE DISEGNI E INVIARE A SILHOUETTE	X	X	X	X	https://youtu.be/acTCbwXqRmY
STRUMENTI BASE PER DISEGNO E TESTO	X	X	X	X	https://youtu.be/ONYSxr1hSO4
STRUMENTO MODIFICA: SPOSTA, RUOTA, RIDIMENSIONA, ALLINEA, DUPLICA	X	X	X	X	https://youtu.be/gexvKfaxjEI
STRUMENTO ELABORA: FONDI, DIVIDI, TAGLIA, SOTTRAI, TRACCIATI COMPOSTI	X	X	X	X	https://youtu.be/F6tiIU1w2-8
TAGLIO PER CONTORNO O RIEMPIMENTO	X	X	X	X	https://youtu.be/l3_RocSG2Fg
ACCESSO AI FONT INSTALLATI SUL COMPUTER (TTF, OTF)	X	X	X	X	https://youtu.be/sVcSD0fryzY
IMPORTAZIONE FILE JPG, BMP, PNG	X	X	X	X	https://youtu.be/7Qh_78UaeeQ
STRUMENTO TRACCIA	X	X	X	X	https://youtu.be/o907NQ2RnCc
EFFETTI IMMAGINE	X	X	X	X	https://youtu.be/D0AuBJXJ900
PRINT & CUT	X	X	X	X	https://youtu.be/QGOnl7MYTmg
PIXSCAN	X	X	X	X	https://youtu.be/INRVli_oa2s
LIBREARIA SILHOUETTE SU CLOUD	X	X	X	X	https://youtu.be/Uq-kQdp4B5g
OGGETTO SU PERCORSO	X	X	X	X	https://youtu.be/fE6xB7gCUN0
OFFSET	X	X	X	X	https://youtu.be/37MlgSNPYyU
STIPPLE/PUNTINATURA (CAMEO 3 O CURIO)	X	X	X	X	https://youtu.be/HQgwmbP1fHc
EMBOSS (CURIO) RIEMPIMENTI	X	X	X	X	https://youtu.be/x16kJ5CIA9I
NOTE	X	X	X	X	https://youtu.be/r-Pu8m_XNEk
CREAZIONE POP-UP (BASE)	X	X	X	X	https://youtu.be/pi0xcvDy9Qw
FONTI A COLORI	X	X	X	X	https://youtu.be/eltyB1UdNhq
SMARGINATURA	X	X	X	X	https://youtu.be/PJo-HJGB8eE
INDICATORE DI FONT COMMERCIALI	X	X	X	X	

FUNZIONI PRESENTI A PARTIRE DALLA VERSIONE DESIGNER

CARATTERISTICHE	BASIC EDITION	DESIGNER EDITION	DESIGNER + EDITION	BUSINESS EDITION	VIDEO
TRACCIA AUTOMATICA DI FILE PNG CON TRASPARENZA		X	X	X	https://youtu.be/yBYet6_qXuE
IMPORTAZIONE DI FILE SVG E PDF		X	X	X	https://youtu.be/rS7N0Un5mD8
LIVELLI (INCLUSA OPZIONE TAGLIA PER LIVELLO)		X	X	X	https://youtu.be/Z6TBEdTts46I
RIGHELLI E GUIDE		X	X	X	https://youtu.be/7LYLB4dC7qU
OTTIMIZZAZIONE DISPOSIZIONE FORME SUL TAPPETINO (BASE)		X	X	X	https://youtu.be/-bAF3FPWihI
STRUMENTO OMBREGGIATURA		X	X	X	https://youtu.be/Gfgqn69XqTU
SET DI STRUMENTI GOMMA		X	X	X	
STRUMENTO COLTELLO		X	X	X	https://youtu.be/6K6oTY3Y-Tk
STRUMENTO CONTAGOCCE		X	X	X	https://youtu.be/o592gXcPxas
INCLINAZIONE E SCHIERAMENTO		X	X	X	https://youtu.be/7plwVIm4jes
EFFETTO SCHIZZO		X	X	X	https://youtu.be/WBpC_lbpUE0
TRACCIA PER COLORE		X	X	X	https://youtu.be/TKEatAlQswk
TRACCIA MAGNETICA		X	X	X	
CONVERSIONE IN PATTERN PER STRASS (BASE)		X	X	X	https://youtu.be/Es0MZ3VX7v4
SUPPORTO DEI GLIFI		X	X	X	https://youtu.be/AtW5xVgfMQU
RIORGANIZZAZIONE DEI FONT		X	X	X	https://youtu.be/22g9PuOYF3Y
FUNZIONE DISTORSIONE (BASE)		X	X	X	https://youtu.be/RCASxLfuO8Q
CREAZIONE POP-UP (AVANZATO)		X	X	X	https://youtu.be/nhsxFM0cMA4
POSSIBILITÀ DI IMPORTARE PATTERNS PERSONALIZZATI		X	X	X	
SELEZIONE LAZO		X	X	X	https://youtu.be/BP0EkjorsfM
DISTORSIONE DI TEMPLATES		X	X	X	https://youtu.be/Wx7iy9LhGpE

FUNZIONI PRESENTI A PARTIRE DALLA VERSIONE DESIGNER PLUS

CARATTERISTICHE	BASIC EDITION	DESIGNER EDITION	DESIGNER + EDITION	BUSINESS EDITION	VIDEO
CONVERSIONE IN PATTERN PER STRASS (AVANZATO)			X	X	
IMPORTAZIONE DI FILE DA RICAMO (PES, DTS, EXP, JEF, XXX)			X	X	https://youtu.be/ONg4d4bZPuA
60 FORME AGGIUNTIVE			X	X	https://youtu.be/v1PjLrsfkg8
GENERATORE DI PUZZLE			X	X	https://youtu.be/cCDdClkRF6s
FUNZIONE DISTORSIONE (AVANZATA: CONICA, PROSPETTIVA)			X	X	https://youtu.be/5qsLqH_KMaA

FUNZIONI PRESENTI SOLO NELLA VERSIONE BUSINESS

CARATTERISTICHE	BASIC EDITION	DESIGNER EDITION	DESIGNER + EDITION	BUSINESS EDITION	VIDEO
IMPORTAZIONE DI FILE AI, CDR, EPS				X	https://youtu.be/SVMUEgtubE4
FUNZIONE LINEA DI TAGLIO PER SPELLICOLAMENTO				X	https://youtu.be/Jdug3UYWSVg
SUPPORTO MULTI-CUTTER				X	https://youtu.be/2nHboNKBbOY
TAGLIO DI COPIE MULTIPLE				X	https://youtu.be/olMnhuDjB3E
VISUALIZZA LINEE DI TAGLIO				X	https://youtu.be/XkS1gzsQYP8
OTTIMIZZAZIONE DISPOSIZIONE FORME SUL TAPPETINO (AVANZATO)				X	https://youtu.be/B0U5YuYwlCw
OPZIONE TILING PER DIVIDERE IN PIÚ PARTI UN GRANDE DISEGNO				X	https://youtu.be/9K7fesHDI6Y
CODICI A BARRE				X	
STORIA ANNULLA/RIPRISTINA				X	https://youtu.be/qeFPuddW8BE
ESPORTAZIONE DI FILE SVG, PDF, JPG (NO IMMAGINI SILHOUETTE)				X	https://youtu.be/tFj2A2S_dDU
CREAZIONE FONT PERSONALIZZATI				X	https://youtu.be/AGwJW1T7Li8
PASSAGGIO ALLE EDIZIONI INFERIORI				X	

2) IMPARA AD USARE LA TUA SILHOUETTE

Se si clicca su questo pulsante al termine dell'inserimento dati per la registrazione della macchina si viene indirizzati al sito <https://www.silhouette101.com/>



In questo sito si possono trovare

GET STARTED

- Informazioni sui prodotti <https://www.silhouette101.com/archives/category/get-started/product-information>
- Manuali <https://www.silhouette101.com/archives/category/get-started/manuals>
- Video di Unboxing e Get Started <https://www.silhouette101.com/videos/unboxing>
- Informazioni sul Design Store <https://www.silhouette101.com/archives/category/get-started/design-store-get-started>

TUTORIALS

- Elenco di eBook gratuiti <https://www.silhouette101.com/archives/category/tutorials/free-ebooks>
- Elenco di articoli "Come Fare" <https://www.silhouette101.com/archives/category/tutorials/silhouette-software-tutorials>
- Informazioni essenziali <https://www.silhouette101.com/archives/category/tutorials/essentials>
- Progetti divisi per Categoria <https://www.silhouette101.com/archives/category/tutorials/tutorials-by-project-category>
- Progetti divisi per Evento <https://www.silhouette101.com/archives/category/tutorials/project-by-event>
- Progetti divisi per Materiali <https://www.silhouette101.com/archives/category/tutorials/material-type-tutorials>

VIDEO

- Unboxing e Get Started <https://www.silhouette101.com/videos/unboxing>
- Informazioni di base <https://www.silhouette101.com/videos/basics>
- Prodotti e i materiali <https://www.silhouette101.com/videos/product-videos>
- Informazioni sui vari software <https://www.silhouette101.com/videos/software-tutorials-video>
- Guide e corsi <https://www.silhouette101.com/videos/classes>
- Storie di successo <https://www.silhouette101.com/videos/stories>
- Maker Studio (nuovo format – video tutorial di progetti)
<https://www.silhouette101.com/videos/maker-studio>

PROGETTAZIONE

Con l'acquisto di un plotter da taglio Silhouette si ricevono in omaggio 100 disegni. Questi file da taglio si trovano direttamente nella LIBRERIA del programma e si possono usare gratuitamente senza limitazioni.




Se si desidera aggiungere un disegno alla libreria ci sono 3 opzioni

1) CREARE UN DISEGNO

Silhouette Studio, già nella sua versione base, ha molte funzioni simili ai programmi per creare file di grafica vettoriale. È quindi possibile lavorare con FORME e TRACCIATI per realizzare qualsiasi tipo di disegno.

Con la funzione TESTO è inoltre possibile creare qualsiasi tipo di scritta grazie alla possibilità di utilizzare tutti i font disponibili sul proprio computer.




2) IMPORTARE UN DISEGNO

Con il programma è possibile importare i seguenti tipi di file:

- BASIC EDIZION **FILE RASETR** (.jpg, .bmp, .png)
- DESIGNER EDITION **FILE VETTORIALI** (.svg, .pdf)
- DESIGNER PLUS EDITION **FILE DA RICAMO** (.PES, .DTF, .EXP, .JEF, .XXX)
- BUSINESS EDITION **FILE GRAFICI** (.AI, .CDR, .EPS)

Mentre i file vettoriali, i file da ricamo e i file grafici sono già pronti per il taglio in quanto progettati in modo vettoriale, con i file raster bisognerà creare i tracciati per il taglio. Questa operazione è resa molto semplice dal potente strumento di auto-traccia presente anche nella versione base del programma. Basta quindi aprire un'immagine, cliccare sulla funzione TRACCIA e modificare i parametri a piacimento fino ad ottenere una traccia pulita del soggetto.



3) ACQUISTARE UN DISEGNO

Tramite il Silhouette Design Store è possibile acquistare più di 100.000 files da taglio. Per accedere allo store basta cliccare su questo link <https://www.silhouettedesignstore.com/> che si può raggiungere anche cliccando sulla tag NEGOZIO all'interno del programma




SILHOUETTE DESIGN STORE

Per saperne di più su come funziona il Design Store è possibile guardare questo video (in inglese) <https://youtu.be/6QCYZDM0oEI>

Nello store si possono trovare i seguenti tipi di file

- Designs (immagini)
- Fonts (caratteri)
- 3D (progetti per realizzazioni 3D)
- Patterns (grafiche per sfondi o riempimenti)
- Projects (progetti complessi che comprendono più immagini e/o fonts)



Una volta acquistato un disegno questo rimane di proprietà dell'utente.
Gli acquisti si possono fare una-tantum, in abbonamento o con un credito a scalare.

ABBONAMENTI A DESIGN STORE (ideali per utilizzatori frequenti)

Per sapere come funzionano gli abbonamenti si può guardare questo video (in inglese) <https://youtu.be/DjiGBAIXMjk>

Si possono sottoscrivere diversi tipi di abbonamento (i prezzi potrebbero subire variazioni dalla pubblicazione di questa guida)

- **Starter:** si paga 4,99€ al mese (59,88€ annui) e si ottengono 10 crediti al mese (120 crediti annui)
- **Basic:** si paga 9,99€ al mese (119,88€ annui) e si ottengono 25 crediti al mese (300 crediti annui)
- **Deluxe:** si paga 14,99€ al mese (179,88€ annui) e si ottengono 50 crediti al mese (600 crediti annui). Al termine del credito mensile tutti i file ulteriori che si desiderano acquistare saranno scontati del 25%
- **Premium:** si paga 19,99€ al mese (239,88€ annui) e si ottengono 150 crediti al mese (1.800 crediti annui). Al termine del credito mensile tutti i file ulteriori che si desiderano acquistare saranno scontati del 50%
- **Diamond:** si paga 29,99€ al mese (359,88€ annui) e si ottengono 250 crediti al mese (3.000 crediti annui). Al termine del credito mensile tutti i file ulteriori che si desiderano acquistare saranno scontati del 50%

← BACK

Select a Plan

Starter
€4.99 /month
10 monthly credits
• 50% savings

Basic
€9.99 /month
25 monthly credits
• 60% savings

Deluxe
€14.99 /month
50 monthly credits
• 70% savings
• 25% off all designs after subscription credits are depleted.

Premium
€19.99 /month
150 monthly credits
• 87% savings
• 50% off all designs after subscription credits are depleted
• Free download of all Last-Chance Designs.

Diamond
€29.99 /month
250 monthly credits
• 88% savings
• 50% off all designs after subscription credits are depleted
• Free download of all Last-Chance Designs.
SELECT

All subscription plans include a 60 day credit rollover. After 60 days, unused credits gained through any subscription will expire.

*1 credit = €1.00 EUR

[Enter Promo Code](#)

Valore dei crediti

Ogni credito equivale a 1,00€ pertanto con l'abbonamento Starter si possono scaricare fino a 10€ di file al mese. Al termine del credito mensile sarà comunque possibile acquistare i file singolarmente.

Rinnovo del credito inutilizzato

Tutti i piani di abbonamento includono un **rinnovo del credito di 60 giorni**. Dopo 60 giorni, i crediti inutilizzati guadagnati tramite qualsiasi abbonamento scadranno. Per esempio se si fa partire un abbonamento a Gennaio ma durante il mese non si scarica nessun file, i crediti di Gennaio verranno rinnovati a Febbraio. Se anche a Febbraio non si scaricano file, a Marzo ci si ritroverà con nessun credito di Gennaio, i crediti di Febbraio rinnovati e i crediti di Marzo.

Download

I file scaricati vengono importati direttamente nella libreria di Silhouette Studio e rimangono di proprietà dell'utente.

Tipo di Licenza

Quando si acquista un file il prezzo varia in base al tipo di licenza. La **licenza per uso personale** è più economica e prevede che il file sia utilizzato per creare cose per sé, per familiari e amici o cose da regalare. Se si desidera invece vendere le proprie creazioni realizzate con i file scaricati dal Design Store bisogna acquistare la **licenza per uso commerciale**.

Gaming

Nel proprio account del Design Store, oltre ai **crediti**, si possono accumulare **badge** e **punti** che danno diritto a ricevere disegni gratuiti, sconti o premi.

Points History

Total Balance

👛 12

Badge "Freebie"	+	5
20/12/2022 06:17:02		
Downloaded 1 items	+	1
20/12/2022 06:17:02		
Badge "Newbie"	+	5
20/12/2022 06:15:32		
Daily login	+	1
20/12/2022 06:15:32		

CREDITO A SCALARE (ideale per utilizzatori occasionali)

Si possono acquistare diversi tipi di credito a scalare

- **Bronze:** si paga 24€ e si ottengono 30 crediti da utilizzare senza scadenza (20% di sconto)
- **Silver:** si paga 36€ e si ottengono 50 crediti da utilizzare senza scadenza (28% di sconto)
- **Gold:** si paga 48€ e si ottengono 75 crediti da utilizzare senza scadenza (36% di sconto)
- **Platinum:** si paga 60€ e si ottengono 100 crediti da utilizzare senza scadenza (40% di sconto)

Select a Plan

Bronze	Silver	Gold	Platinum BEST VALUE
€24.00	€36.00	€48.00	€60.00
30 Credits	50 Credits	75 Credits	100 Credits
SELECT	SELECT	SELECT	SELECT

Credit Boost credits do not expire
*1 credit = €1.00 EUR

[Enter Promo Code](#)

COLLEGAMENTO DELLA MACCHINA

Per poter inviare il taglio di un disegno bisogna prima collegare la macchina al computer. Per farlo ci sono due opzioni:

- Tramite cavo USB
- Tramite Bluetooth

Nel primo caso basta attaccare il cavo in dotazione alla macchina e poi alla porta USB del computer, nel secondo caso bisogna accendere la macchina e premere il pulsante del bluetooth sul pannello che da bianco diventerà blu, dopodichè bisogna cercare nelle impostazioni bluetooth del computer la macchina e connetterla.

Dentro al software bisognerà poi verificare che la macchina sia collegata dal pannello INVIA. Nella parte bassa del pannello sulla sinistra c'è l'icona della macchina e i collegamenti disponibili. Scegliere il collegamento bluetooth.




Alla prima configurazione è possibile che venga richiesto di aggiornare il firmware. In questo caso è consigliato collegare la macchina via cavo USB per eseguire l'aggiornamento in modo più rapido e sicuro.


PRIMO TAGLIO

Come primo taglio si consiglia di fare una semplice prova con un normalissimo foglio di carta.


1. Prendere il tappetino in dotazione con la macchina
2. Rimuovere dal tappetino la pellicola protettiva
3. Attaccare un foglio di carta per fotocopie sulla superficie adesiva del tappetino partendo dall'angolo in alto a destra
4. Accendere la macchina
5. Inserire la lama in dotazione (AutoBlade) nell'alloggio di sinistra contrassegnato con 1
6. Appoggiare il tappetino in corrispondenza delle frecce che si trovano sulla parte sinistra della macchina
7. Cliccare sulla freccia di caricamento che si trova sul display aiutando il tappetino ad entrare sotto la rullo
8. Aprire Silhouette Studio
9. Selezionare una forma




10. Disegnare una forma sul tappetino



11. Cliccare su INVIA in alto a destra e scegliere CARTA PER FOTOCOPIATRICE, MEDIA



12. Cliccare su INVIA in basso a destra



13. La macchina comincerà a tagliare il foglio di carta. Al termine del taglio scaricare il tappetino premendo la freccia che appare sul display

Per ulteriori informazioni è consigliata la consultazione del manuale. Per scaricare il manuale della tua macchina clicca qui

<https://www.silhouette101.com/archives/category/get-started/manuals>

LAME E STRUMENTI DISPONIBILI

Le lame e gli strumenti disponibili sono:

- AutoBlade (lama a regolazione automatica fino a 1mm)
- 1mm Manual Blade (lama a regolazione manuale fino a 1mm)
- 2mm Manuel Blade (lama a regolazione manuale fino a 2mm)
- 2mm Kraft Blade (lama a regolazione manuale fino a 2mm orientabile)
- 3mm Kraft Blade (lama a regolazione manuale fino a 2mm orientabile)
- Rotary Blade (lama circolare)
- Punch Tool (strumento per facilitare lo spellicolamento)
- Pen Holder (adattatore per penne e pennarelli)

AutoBlade™

SILH-BLADE-AUTO-2

AUTOMATICA e CONVENIENTE

Modifica automaticamente la profondità del taglio basandosi sul materiale selezionato nel software.



1mm
profondità di taglio

Materiali:

Vinile, Termoadesivo, Carta e Cartoncino, Fogli Adesivi, e altro.

Compatibilità: Cameo 4/ Plus/Pro, Portrait 3

Regolazione: Automatica
(10 incrementi crescenti da 0.1mm)

Profondità di Taglio:

0.1mm - 1mm

Materiale della lama:

Lega di Tungsteno



1mm Manual Blade

SILH-BLADE-1MM

LIBERTÀ DI PERSONALIZZARE

La regolazione manuale rende liberi di ottimizzare la profondità del taglio per specifici materiali



1mm
profondità di taglio

Materiali:

Vinile, Termoadesivo, Carta e Cartoncino, Fogli Adesivi, e altro.

Compatibilità: Cameo 4/ Plus/Pro, Portrait 3

Regolazione: Manuale
(Può essere regolata a qualsiasi profondità tra 0.1mm e 1mm)

Profondità di Taglio:

0.1mm - 1mm

Materiale della lama:

Lega di Tungsteno



2mm Manual Blade

SILH-BLADE-2MM

TAGLIA I MATERIALI PIÙ SPESSI

per tagliare materiali speciali o più spessi di quelli che si possono tagliare con AutoBlade o 1mm Blade.



Materiali:

Cartoncino spesso, Gomma Crepla ed altri materiali soffici fino a 2mm di spessore.

Compatibilità: Cameo 4/ Plus/Pro, Portrait 3

Regolazione: Manuale
(Può essere regolata a qualsiasi profondità tra 0.1mm e 2mm)

profondità di taglio:

0.1mm - 2mm

Materiale della lama:

Lega di Tungsteno



2mm Kraft Blade

SILH-BLADE-KRAFT-B

TAGLIA MATERIALI DELICATI O SPESSI

È un modo alternativo di tagliare materiali come la gomma, la carta crespa, la juta, la pelle o l'acetato.



Materiali:

Gomma, Carta Crespa, cartone Pressato, Acetato, e altri materiali speciali fino a 2mm di spessore.

Compatibilità: Cameo 4/ Plus/Pro, Portrait 3

Regolazione: Manuale
(Può essere regolata a qualsiasi profondità tra 0.1mm e 2mm)

Profondità di taglio:

0.1mm - 2mm

Materiale della lama:

Lega di Tungsteno



3mm Kraft Blade

SILH-BLADE-KRAFT-2

TAGLIA MATERIALI DELICATI O SPESSI

La profondità di 3 mm è stata pensata appositamente per sfruttare la maggiore altezza della Cameo 4 e tagliare materiali ancora più spessi.



Materiali:

Gomma, Carta Crespa, cartone Pressato, Acetato, e altri materiali speciali fino a 3mm di spessore.

Compatibilità: Cameo 4/ Plus/Pro, Portrait 3

Regolazione: Manuale (Può essere regolata a qualsiasi profondità tra 0.1mm e 3mm)

Profondità di taglio:

0.1mm - 3mm

Materiale della lama:

Lega di Tungsteno



3mm Kraft Blade

SILH-BLADE-KRAFT-2

TAGLIA MATERIALI DELICATI O SPESSI

La profondità di 3 mm è stata pensata appositamente per sfruttare la maggiore altezza della Cameo 4 e tagliare materiali ancora più spessi.



Materiali:

Gomma, Carta Crespa, cartone Pressato, Acetato, e altri materiali speciali fino a 3mm di spessore.

Compatibilità: Cameo 4/ Plus/Pro

Regolazione: Manuale (Può essere regolata a qualsiasi profondità tra 0.1mm e 3mm)

Profondità di taglio:

0.1mm - 3mm

Materiale della lama:

Lega di Tungsteno



Punch Tool

SILH-PUNCH-TOOL

ASSISTENTE SPELLICOLATORE

Dopo che il disegno è stato tagliato il Punch Tool contrassegna il vinile rendendo facile la rimozione delle parti in eccesso.



Materiali:

Vinile, da utilizzare in abbinamento a AutoBlade or 1mm Blade.

Compatibilità: Cameo 4/Plus/Pro


Regolazione: Nessuna

Profondità di taglio:

0.8mm

Materiale della lama:

Lega di Tungsteno



Pen Holder

PEN-HOLDER-C4

USA I TUOI PENNARELLI PREFERITI

Il Pen Holder ti permette di usare una vasta gamma di penne, dalla più sottile penna a sfera fino al pennarello più spesso.



Materiali:

Usa i pennarelli per disegnare su Carta, Cartoncino e altro.

Compatibilità: Cameo 4/Plus/Pro, Portrait 3

Grandezza del pennarello: da 6.35mm a 10.16mm

Incluso:

Portapenne con adattatori filettati di piccole, medie e grandi dimensioni per penne di varie dimensioni.



Per la tabella delle compatibilità lame/macchine cliccare qui
<https://www.silhouetteamerica.com/tools>

Per conoscere quali sono gli accessori e i materiali disponibili per i plotter Silhouette è possibile consultare il catalogo <https://www.silhcdn.com/m/d/silh-catalog-2022.pdf>

Per il supporto contattare la chat su www.necchishop.com o visitare questa pagina
<https://silhouetteamerica.freshdesk.com/support/home>