



ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE EASYPSV®

1. Posiziona *EasyPSV* con il lato del liner rivolto verso il basso e taglia il tuo disegno.
(NON invertire/specchiare il disegno)
2. Elimina il vinile in eccesso.
3. Prendi l'application tape e rimuovi il supporto in carta. Posizionalo sopra *EasyPSV* e stendilo con una spatola.
4. Stacca application tape ed *EasyPSV* dal lato in carta in modo da avere il lato adesivo libero.
5. Posizionali sull'oggetto da decorare.
6. Passa con una spatola per far aderire completamente la grafica.
7. Stacca delicatamente l'application tape, lasciando solo la grafica in *EasyPSV* sull'oggetto.

EASYPSV® STARLING™

Specifiche: finitura liscia opaca / lucida • 76 micron • lama 45°

Durata all'esterno	Fino a 5 anni, a seconda del clima e dell'esposizione ai raggi UV
Adesivo	Acrilico trasparente permanente
Liner	Kraft Sbiancato 78#
Temperatura minima di applicazione	10 °C
Durata stoccaggio	2 anni se stoccato a 20-25 °C con umidità relativa 50%
Impostazioni di Taglio Romeo / Juliet	Velocità: 10 / Forza: 5

Lavabile in lavastoviglie fino a 80 lavaggi.
Non si consiglia l'uso nel microonde o su pareti in cartongesso.
Attendere 72 ore dopo l'applicazione della grafica prima di inserire in lavastoviglie.

EASYPSV® GLITTER

Specifiche: finitura liscia glitterata • 76 micron • lama 45°

Durata all'esterno	Fino a 5 anni, a seconda del clima e dell'esposizione ai raggi UV
Adesivo	Acrilico permanente
Liner	Kraft 78#
Temperatura minima di applicazione	10 °C
Durata stoccaggio	2 anni se stoccato a 20-25 °C con umidità relativa 50%
Impostazioni di Taglio Romeo / Juliet	Velocità: 10 / Forza: 5

Non si consiglia l'uso in lavastoviglie, microonde o pareti in cartongesso.

Accessori consigliati: Plotter, Spellicolino®, EasyPSV® Mask, Spatola Siser®

